

## H NG D N S D NG MÁY FAX PANASONIC KX-FT73

### Cài t c b n

#### SYSTEM SET UP

- Nh n hím MENU vào ch l p trình
- Màn hình hi n th

### 01. Cài t th i gian:

- Nh n l n l t các phím [#],[0],[1]
- Màn hình hi n th
- Nh n phím [ START/COPY/SET]
- S d ng bàn phím vào ngày gi tháng n m cho máy.
- Nh n phím [\*] ch n AM ho c phím [#] ch n PM.
- Nh n STOP xoá kí t sai, nh n RECEIVE MODE chèn kí t , nh n (( di chuy n sang trái ho c ph i
- Nh n phím [START/COPY/SET] ghi nh b cài.

### 02. Cài t LOGO : ( trên b n Fax hi n th tên công ty và a ch c a b n : )

#### YOUR LOGO

- Nh n l n l t các phím [#] [0] [2]
- Màn hình hi n th
- Nh n phím [START/COPY/SET]
- S d ng bàn phím vào tên công ty, a ch , s i n tho i.
- Nh n phím [START/COPY/SET] ghi nh b cài

### 03. Vào s Fax c a b n:

#### YOUR TEL NO

- Nh n l n l t ba phím [#],[0],[3] .
- Màn hình hi n th
- Nh n phím [ START/COPY/SET]
- S d ng bàn phím vào s Fax công ty.
- Nh n phím [START/COPY/SET] ghi nh b cài

### 04. Cài ch in báo cáo sau m i b n fax:

#### SENDING REPORT

- Nh n phím [#],[0] [4].

Màn hình hi n th :

B n n phím [ START/COPY/SET ] ch n MODE=OFF .

B n có th s d ng phím SEARCH ch n MODE= ON t c là sau m i b n fax thì máy s in ra báo cáo v quá trình th c hi n b n fax, ho c MODE=ERROR t c là khi b n th c hi n b n fax có l i thì máy s in ra l i khi n cho b n không fax c .

### 05. Cài t ch nh n Fax:

Lúc này b n s d ng khi b n ch s d ng máy cho ch c n ng g i và nh n fax c a máy, mà không dùng cho m c ích i n tho i.

#### AUTO ANSWER

B n n [#][0][5].

Màn hình hi n th :

B n có th ch n AUTO ANSWER là TAD/FAX( Tr l i và FAX ch v i model KXFT77), TEL/FAX( i n tho i và FAX), FAX ONLY(Ch nh n FAX).

### 06. Cài t s h i chuông nh n Fax:

B n có th l a ch n t 1- 4 h i chuông khi nh n Fax.

#### FAX RING COUNT

B n n [#][0][7].

Màn hình hi n th :

B n có th s d ng phím SEARCH ch n1 n4 h i chuông khi nh n fax.

### 07. Cài t ch c n ng th ng kê c a máy FAX:

Sau 35 b n FAX máy s t ng in ra b n báo cáo s b n Fax, th i gian fax, s fax g i n...

B n n phím [#][2][2].

Sau ó b n ch n ON s in báo cáo sau 35 b n FAX ho c OFF không in báo cáo .

### 08. Cài t ch c n ng Fax theo gi :

B n s d ng ch c n ng này khi b n mu n g i m t b n fax sang m t a bàn khác có múi gi l ch v i b n, ho c n g i n b n mu n fax cho i tác c a b n theo m t gi nh t nh.

DELAYED SEND

B n n phím [#][2][5].

Màn hình hi n th

MODE = OFF

B n n phím [ START/COPY/SET ]

Màn hình hi n th

B n s d ng phím ch n MODE= ON.

NO=

B n n phím [ START/COPY/SET ]

Màn hình hi n th :

TIME=12:00 AM

Lúc này b n vào s fax mà b n c n fax, sau ó b n n phím [ START/COPY/SET ].

Màn hình hi n th :

B n có th s d ng bàn phím vào gi cài t. Sau ó b n n phím [ START/COPY/SET ]. Lúc này b n hoàn toàn yên tâm b n tài li u c n fax lên khay, khi n th i gian úng b ng gi cài t, máy s t ng g i b n tài li u i n a ch mà b n ã cài. Ví d b n tr c khi r i kh i v n phòng c a mình, b n cài t fax t i s máy 8 123456 vào lúc 12:00 PM thì vào th i i m 12 gi t i máy s t ng fax t i a ch ó.

### 09. Khai thác b nh c a máy:

Máy có th nh c 100 tên ng i cùng s i n th o i. i m u v i t c a máy FAX KXT 73 và 77 là b n có th tìm ra tên ng i trong th m c DIRECTORY PROGRAM trên máy, sau ó b n n phím START/COPY/SET quay s i n th o i ó

a)Nh s i n th o i:

NAME=

SPACE= 100 DIRS

B n n phím [ DIRECTORY PROGRAM] cho n khi trên màn hình hi n th :

Khi ó b n s d ng bàn phím vào tên c a ng i c n nh .

B n n phím [ START/COPY/SET ].

NO =

Màn hình hi n th :

B n s d ng bàn phím vào s i n th o i

Sau ó b n n phím [ START/COPY/SET ]

Màn hình s hi n th REGISTERED, có ngh a r ng s T ó ã c l u vào b nh . B n n STOP k t thúc.

b.S a ch a, xoá b nh :

B n quay phím [ SEARCH ] cho n khi tên c a ng i có trong b nh c n c s a ch a ho c xoá hi n th trên màn hình, ví d b n quay cho n khi Hello hi n th trên màn hình

EDIT= \* DELETE=#

B n n phím [ DIRECTORY PROGRAM ].

Màn hình hi n th

B n ch n n phím [ \* ] thay i tên c a ng i ó. Sau ó tu n t nh quá trình nh s T

Ho c b n n phím [ # ] xoá b nh , trên màn hình hi n th DELETE OK?, n u ng ý b n n phím [ START/COPY/SET ] xoá b nh , n u không mu n xoá thì b n n phím STOP k t thúc.

c. S d ng b nh :

B n quay phím [SEARCH phím tròn to] cho n khi trên màn hình hi n th tên c a ng i c ng i ví d cho n khi tên Hello mà b n mu n g i hi n th trên màn hình. B n nh ct h p ho c b n n phím SP-PHONE thì máy s t ng quay s 8 123456 mà b n ã cài trong b nh .

### 10. Cách g i b n fax:

B n tài li u úp xu ng khay.

B n nh ct h p lên ho c có th b n n phím [ SP-PHONE ].

B n quay s fax mà b n c n fax.

Ch cho khi n nghe ti ng u..u.. c a tín hi u Fax thì b n n phím [ START ] g i b n fax

### 11. Cách nh n b n fax:

Khi b n ch nh n Fax là TEL/FAX thì máy s t ng phân bi t c tín hi u g i n là Fax hay tho i. Do v y b n có th yên tâm: công vi c nh n fax hoàn toàn do máy th c hi n

N u tín hi u T g i n máy c a b n, máy c a b n s chuông t 03 n 06 h i (ph thu c vào b n cài SILENT FAX RECORNTION RING “B n n phím # ,3,0 cài ch c n ng này”, n u b n không nh c máy thì máy s t ng chuy n sang ch nh n fax, còn n u tín hi u fax n thì máy s t ng nh n fax m t cách yên l ng “SILENT”)

Khi b n ch nh n fax th công là TEL thì b t bu c b n ph i nh n Fax m t cách th công, khi có ti ng chuông i n tho i reo b n nh ct h p lên, n u b n nghe ti ng u..u..u c a tín hi u Fax thì b n n phím START , sau ó b n tt h p xu ng nh n Fax.

### 12. Ch c n ng ghi âm c a máy KXFT 77.

Ch c n ng này c kích ho t khi b n n phím [ RECEIVE MODE ] .Lúc này trên màn hình s hi n dòng ch TEL MODE. Có ngh a r ng khi b n i v ng, b n mu n ghi âm l i nh n c a khách l i cho b n thì b n ph i b t ch ghi âm lên

a. Ghi âm l i nh n chào khách: (t i a là 16 giây cho l i nh n này)

Ph thu c vào ch nh n Fax mà b n ã cài t trong #05

@ i v i ch TAD/FAX:

- B n n phím [RECORD] hai l n

2. TAD GREETING

Màn hình hi n th

Nh n START

@ i v i ch TEL/FAX: (máy fax c a b n c s d ng cho hai m c ích nh n phone và fax)

- B n n phím [RECORD] ba l n

3. T/F GREETING

- Màn hình hi n th

Nhấn START

- Sau ó b n n phím [START/COPY/SET]

- èn RECORD nh p nháy b n b t u nh ct h p ho c nh n

SP-PHONE b n b t u c l i ghi âm

Khi này, khi có cu c g i n máy s chào khách b ng l i ghi âm b n v a ghi, ng th i ghi âm l i l i nh n c a khách

b. Ki m tra l i chào ã c ghi âm:

- Nh n phím RECEIVE MODE 2 l n

Màn hình hi n th TEL/FAX MODE

Máy s t ng tua l i l i nh n mà b n v a ghi âm

c. Xoá l i chào ã c ghi âm

@ i v i TAD/FAX:

Nh n phím [ERASE] hai l n

Màn hình hi n th 2. TAD GREETING

Nh n START

@ i v i TEL/FAX:

Nh n phím [ERASE] ba l n

Màn hình hi n th 3. T/F GREETING

PRESS START

Nh n phím [START/COPY/SET]

Màn hình hi n th ERASE GREETING

YES: Nh n SET

d. Nghe l i l i nh n c a khách l i:

- Nh n PLAY MESSAGES nghe l i l i nh n c a khách l i, nh n (( i u ch nh âm l ng

e. Xóa l i nh n:

- Nh n ERASE trong khi ang nghe l i tin nh n

- B n mu n xoá t t c tin nh n b n ch c n nh n ERASE màn hình s xu t hi n ALL MESSAGES

b n nh n START xoá t t c tin nh n

f. Ghi âm 2 chi u

B n nh n RECORD trong khi ang àm tho i ghi âm 2 chi u, lúc này trên màn hình s hi n th dòng ch 2 WAY RECORDING

### 13. Khai thác ch c n ng i u khi n t xa:

Ch c n ng này cho phép b n xa g i i n v s máy c a mình ki m tra xem có ai nh n cho mình hay không (Ch c n ng này ch có hi u l c khi b n ch AUTO RECEIVE, òn này s sáng thì máy s nh n fax và ghi âm t t c l i nh n c a khách)

a. Cài t Mã i u khi n t xa

B n n phím [MENU]: màn hình hi n th SYSTEM SET UP

B n n phím [#][1][1]: màn hình hi n th REMOTE TAD ID

B n n phím [START/COPY]

B n n phím vào ba s mã i u khi n t xa (Hoàn toàn do b n cài t, b n ph i nh s này)

B n n phím START/COPY

B n n phím MENU k t thúc

Khi b n i v ng b ng i i n v s máy c a b n, khi b n ang nghe l i nh n thì b n n phím vào Mã

i u khi n t xa trong vòng 04 giây. Ho c b n i sau 04 giây b n s c nghe t t c các m u

nh n c a khách l i. N u b n vào Mã i u khi n t xa trong vòng 04 giây, sau ó b n n phím:

- S 0 nghe l i ghi âm k t i p
- S 1 nghe l i m u nh n
- S 2 nghe m u nh n k t i p
- S 4 nghe m u nh n m i nh t
- B n n phím hai phím \*-4 xoá m u nh n mà b n ang nghe
- B n n phím hai phím \*-5 xoá t t c m u nh n
- S 7 b ng h i l i m u nh n m i
- S 9 đ ng l i v i c ghi âm l i nh n m i

### 14. Tr v ch ban u do nhà máy cài t ( SET DEFAULT )

- Nh n #80
- Nh n START
- Quay núm SEARCH ch n YES
- Nh n START 2 l n